



- IC1201 : PD4171A
 IC1202 : 25C1740S
 IC1203 : DTC124ES
 IC1204 : RD9.1ESB
 IC1205 : ASG1029





- IC101 : LM7001
- IC102 : LA12835
- IC103 : AN7470P
- Q101 : 2SK241
- Q102 : 2SC2786
- Q103, 107 : 2SC2868
- Q104 : 2SK246
- Q105 : 2SC1740SLN
- Q114, 115, 117 : 2SC1740S
- Q106 : 2SK161
- Q108 ~ 110 : DT43E3
- Q111, 112 : DTG24E3
- Q116 : 2SA933S
- Q101, 102 : 1T7310
- Q110 ~ 117 : 1SS232
- Q119, 121 : 1SS232
- Q118, 120 : 1SS85
- L103 : ATC1003
- L104 : AT-09
- F101 : AT-155
- F102, 103 : AT-208
- F104 : AT-208
- VH102 : ACP1024
- X101 : ASS1005
- X102 : AT-135

TUNE

TUNER MAIN ASS'Y (AWZ2276)

